

PA-200 PARK LINE 1

SCORREVOLI A PARCHEGGIO / SLIDING STACKING SYSTEMS / GANZGLAS-SCHIEBEWANDSYSTEME


MY METALGLAS

€ C.01





SCORREVOLI A PARCHEGGIO
SLIDING STACKING SYSTEMS




- Sistema scorrevole a parcheggio fornito con profili fermavetro su misura richiesta dal cliente, senza necessità di fori nel vetro.
- Sliding stacking system with glass fixing profiles made to measure upon client's request, no need to make holes in the glass.
- Schiebesystem mit Parkraum, kundenspezifische Glasleistenprofile ohne Glasbohrungen.




HV = H - 258






PA-108





PA-109



PA-113



- Baie da ordinare a parte oltre alle ante, altre baie disponibili da pag. 60
- To be ordered separately from the panels, other parking bays available from page 60
- Neben den Flügel extra zu bestellen, andere Parkräume auf Seite 60



- Calcolo vetro
- Calculation glass
- Glasberechnung

$$At = 4 \times (N + 1)$$


$$X = LP - At$$

$$X = N \times LA$$

$$LA = LV = X / N$$

- A**
 - Prima anta
 - First panel
 - Erster Schiebeflügel
- B**
 - Anta intermedia
 - Intermediate panel
 - Zwischen-Schiebeflügel
- C**
 - Ultima anta
 - Last panel
 - End-Schiebeflügel
- D**
 - Porta laterale
 - Lateral pivot door
 - Dreh-Schiebeflügel

L-112-PA



xme295 / xla171BIS-1



AN	At	N	LP	LA = LV	H	HV	HA
Alluminio anodizzato	Arie totali	Numero ante	Passaggio luce	Larghezza ante = Larghezza vetro	Altezza passaggio luce	Altezza vetro	Altezza anta
Aluminium anodized	Total clearances	Numbers panels	Clear opening width	Panel width = Glass width	Clear opening height	Clear opening height	Door height
Aluminium Silberfarbig	Summe alle Abstände Glas/Wand	Anzahl der Elemente	Lichte Durchgangsbreite	Flügelbreite = Glasbreite	Lichte durchgangshöhe	Glashöhe	Tür Höhe

PA-200 PARK LINE 1

COME USARE **MY METALGLAS** / HOW TO USE **MY METALGLAS** / WIE MAN BENUTZT **MY METALGLAS**



1

INSERIRE LE MISURE DEL TUO VANO E LE ANTE DESIDERATE
ENTER THE MEASUREMENTS OF YOUR OPENING AND THE DOORS YOU REQUIRE
GEBEN SIE DIE MASSE IHRER ÖFFNUNG EIN UND DIE ERFORDERLICHEN TÜREN



2

SI OTTENGONO LE MISURE DEI VETRI AUTOMATICAMENTE
THE MEASUREMENTS OF THE GLASS WILL BE GENERATED AUTOMATICALLY
DIE ABMESSUNGEN DES GLASES WERDEN AUTOMATISCH BERECHNET






- Foratura vetro porta battente per serrature optional
- Glass preparation pivot door for optional locks
- Glasbearbeitung Dreh-Flügel für optionale Schlösser

- Foratura vetro porta battente per serrature optional V-504, V-505, V-518, V-519, V-520
- Glass preparation pivot door for optional locks V-504, V-505, V-518, V-519, V-520
- Glasbearbeitung Dreh-Flügel für optionale Schlösser V-504, V-505, V-518, V-519, V-520

3

SI OTTENGONO LE DISTINTE DI TAGLIO DEI PROFILI, DA ABBINARE AGLI ACCESSORI
THE CUTTING SPECIFICATIONS OF THE PROFILES ARE OBTAINED, FOR MATCHING WITH THE ACCESSORIES
SIE ERHALTEN EINE SPEZIFIKATION DER PROFILLÄNGEN ZUM ABGLEICHEN MIT DEM ZUBEHÖR



xme539

PA-200 PARK LINE 1

COME ASSEMBLARE LE ANTE / HOW TO ASSEMBLE THE DOORS / WIE DIE TÜREN ZUSAMMENGESETZT WERDEN

TAGLIO PROFILI PROFIL PREPARATION / PROFILBEARBEITUNG	+	KIT ACCESSORI ACCESSORY SETS / ZUBEHÖR SETS	=	ANTA COMPLETA COMPLETE DOOR / KOMPLETTE TÜR
<p>ANTA A / DOOR A / TÜRA</p> <p>PA-209 (x 2) PA-210 (x 4)</p> <p>SUPERIORE / TOP / OBEN</p> <p>INFERIORE / BOTTOM / UNTEN</p> <ul style="list-style-type: none"> Lavorazione veletta con PA-225 + PA-203-POM Cover profile preparation with PA-225 + PA-203-POM Vorbereitung der Abdeckung mit PA-225 + PA-203-POM 	<p>PA-200 ANTA A-10 (for glass 10 mm) PA-200 ANTA A-12 (for glass 12 - 12,7 mm) PRIMA ANTA A / ERSTER SCHIEBEFLÜGEL A</p>	<p>ANTA A</p>		

<p>ANTA B / DOOR B / TÜRB</p> <p>PA-209 (x 2) PA-210 (x 4)</p> <p>SUPERIORE / TOP / OBEN</p> <p>INFERIORE / BOTTOM / UNTEN</p>	<p>PA-200 ANTA B-10 (for glass 10 mm) PA-200 ANTA B-12 (for glass 12 - 12,7 mm) ANTA INTERMEDIA B / ZWISCHEN-SCHIEBEFLÜGEL B</p>	<p>ANTA B</p>
---	--	----------------------

<p>ANTA C / DOOR C / TÜRC</p> <p>PA-209 (x 2) PA-210 (x 4)</p> <p>SUPERIORE / TOP / OBEN</p> <p>INFERIORE / BOTTOM / UNTEN</p> <ul style="list-style-type: none"> Lavorazione veletta con PA-225 + PA-203-POM Cover profile preparation with PA-225 + PA-203-POM Vorbereitung der Abdeckung mit PA-225 + PA-203-POM 	<p>PA-200 ANTA C-10 (for glass 10 mm) PA-200 ANTA C-12 (for glass 12 - 12,7 mm) ULTIMA ANTA C / END-SCHIEBEFLÜGEL C</p>	<p>ANTA C</p>
---	---	----------------------

 SCORREVOLI A PARCHEGGIO
 SLIDING STACKING SYSTEMS

PA-200 PARK LINE 1

COME ASSEMBLARE LE ANTE / HOW TO ASSEMBLE THE DOORS / WIE DIE TÜREN ZUSAMMENSETZT WERDEN

TAGLIO PROFILI
PROFIL PREPARATION / PROFILBEARBEITUNG




KIT ACCESSORI
ACCESSORY SETS / ZUBEHÖR SETS




ANTA COMPLETA
COMPLETE DOOR / KOMPLETTE TÜR

ANTA D / DOOR D / TÜRD



- Lavorazione veletta con PA-204
- Cover profile preparation with PA-204
- Vorbereitung der Abdeckung mit PA-204



PA-200-10 (for glass 10 mm)
PA-200-12 (for glass 12 - 12,7 mm)
PORTA LATERALE D
LATERAL PIVOT DOOR D
DREH-SCHIEBEFLÜGEL D

